

車種区分のコード表

車両の種類		軸 種 コ ー ド					
内 容	コード						
車 種 分 類	トラック	1	コード	1	2	3	4
		1	内容	① 軸数：2軸，前1軸	② 軸数：3軸，前1軸	③ 軸数：3軸，前2軸	④ 軸数：4軸，前2軸
	建設機械用車 その他	2	形式図				
		3	コード	1	2	3	
	重量物輸送用	3	内容	① 軸数：3軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後1軸	② 軸数：4軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後2軸	③ 軸数：4軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後1軸	
		3	形式図				
	海上コンテナ輸送用	4	コード	4	5	6	
		4	内容	④ 軸数：4軸，トラクタ：前2軸 トレーラ：後1軸	⑤ 軸数：5軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後2軸	⑥ 軸数：5軸，トラクタ：前2軸 トレーラ：後2軸	
	一般雑貨輸送用	5	形式図				
		5	コード	7	8	9	
	ポールトレーラ	6	内容	⑦ 軸数：5軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後3軸	⑧ 軸数：6軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後3軸	⑨ 軸数：6軸，トラクタ：前2軸 トレーラ：後3軸	
		6	形式図				
	フルトレーラ	7	コード	1	2	3	
		7	内容	① 軸数：4軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後1軸	② 軸数：5軸，トラクタ：前1軸 トレーラ：後1軸	③ 軸数：5軸，トラクタ：前2軸 トレーラ：後1軸	
7		形式図					

